

# 緯度・経度で地点を探す

見たい場所の緯度と経度を入力して地点を探すことができます。

## 1 メニュー ボタンをタッチし、目的地 ボタンをタッチする。

：サブメニュー画面が表示されます。



1-1



1-2



## 2 次へ ボタンをタッチし、緯度・経度 ボタンをタッチする。

：緯度・経度入力画面が表示されます。



2-1



2-2




## 3 数字をタッチして、緯度・経度(日本測地系)を入力し、検索 ボタンをタッチする。

「」入力方法は「電話番号で地点を探す」

の手順 **3** (C-7)を参考にして  
ください。

：周辺の地図が表示されます。

- ※ **×閉** ボタンまたは地図画面をタッチすると設定メニューを閉じることができます。再度設定メニューを表示させるには、 ボタン(設定)をタッチしてください。

数字入力時、  
選べない数字  
は暗くなります。



3-1



3-2



目的地

(「SDカードで地点を探す」) / (「緯度・経度で地点を探す」)