

ルート案内をストップ／スタートする

よく知っている道など案内が必要ないときは、音声案内と画面表示を一時的に止めたり、設定したルートの案内を再び開始させることができます。

※一度もルート探索をしていない場合は選択できません。

☞ 「1 ルート探索／複数ルート探索をする」D-4を参考にルート探索をしてください。

1

■ **メニュー** ボタンをタッチし、**ルート** ボタンをタッチする。

：サブメニュー画面が表示されます。



2

■ **ルート案内を止める場合**

■ **案内ストップ** ボタンをタッチする。

：ルート案内を停止し、地図画面が表示されます。



■ **ルート案内を開始する場合**

■ **案内スタート** ボタンをタッチする。

：前回ルート探索したルート案内を開始します。



お知らせ

- クイックメニューの **案内ストップ** / **案内スタート** ボタンでも案内をストップ／スタートすることができます。☞ 「(クイックメニューについて)」B-24
- ルート案内をやめても、探索されたルートは次にルートを探索したり、ルートの変更をしたり、保存ルートと呼び出ししたりするまでは保存されています。
- ルート案内はお車での走行を前提として案内しています。