

## 5 リストから呼び出したいルートをタッチする。


### ■ すでに現在のルートがある場合

：現在のルートを削除していかどうかのメッセージが表示されるので **はい** ボタンをタッチするとルート編集画面が表示されます。

### ■ ルートがない場合

下記手順 **6** へ進んでください。

リスト画面(例)



## 6 ルート探索 / 複数探索 ボタンを選択し、タッチする。

：ルート探索を開始します。

ルート探索が完了すると、全ルートが表示され **案内スタート** ボタンをタッチするとルート案内を開始します。

※ 経由地がある場合は **複数探索** ボタンは選択できません。

※ **複数探索** を行った場合は **D-9** 手順 **4**、**5** を参考にしてください。



**追加** ボタン

**追加** ボタンをタッチして、経由地を追加/変更/削除することができます。  
**D-12**

**探索条件** ボタン

探索条件を変更する場合に選択します。  
**F-3**

### お知らせ

\*印：指定のWebサイトで出発地を本機と異なる位置に変更し、ルートをSDカードに保存しても本機でルート探索する場合は、出発地が現在地のままとなります。  
(指定のWebサイトで指定した出発地にはなりません)