

4

変更／登録する項目(**名称**／ **TEL**／ **メモ**／

マーク／ **アラーム** ボタン)をタッチする。

名称 …名称を変更します。


TEL …電話番号を登録します。

メモ …メモを登録します。

マーク …マークを変更します。

アラーム …アラーム音を変更します。

登録地点情報画面(例)



現在登録している情報を表示します。

お知らせ マークの変更につきましては、[「登録地点のマークを変更する」E-18](#)をご覧ください。

■ **名称**／ **メモ** ボタンをタッチした場合

：名称入力またはメモ入力画面が表示されます。

※ひらがな(漢字)を14文字まで、カタカナ／英数字／記号を全角14(半角28)文字まで入力できます。

[「文字の入力方法について」B-38](#)を参考にしてください。



■ **TEL** ボタンをタッチした場合

：電話番号の入力画面が表示されます。

① 数字をタッチして電話番号を入力する。

[「入力方法は「電話番号で地点を探す」の手順3 G-7](#)を参考にしてください。



※12文字まで入力できます。

■ **マーク** ボタンをタッチした場合

：マークの一覧画面が表示されます。

[「マークの変更方法は「登録地点のマークを変更する」E-18](#)を参考にしてください。