

# ルート案内画面の設定を変える

全ルートを表示／ルート色／ルート情報を表示／目的地方位／JCTビューを表示／交差点拡大図を表示／交差点情報を表示／盗難多発地点警告／ETCレーン表示／リアル3Dを表示／方面看板を表示の設定を変えることができます。

- 1** **メニュー** ボタンをタッチし、**設定** ボタンをタッチする。  
：サブメニュー画面が表示されます。



〔基本表示の設定を変える〕

- 2** **ルート案内** ボタンをタッチする。  
：ルート案内設定画面が表示されます。



設定

- 3** 設定する項目を選択しタッチする。

## 全ルートを表示する／しないの設定をする

- ① 全ルートを表示(**する**／**しない** ボタン)を選択しタッチする。

### ■ **する** をタッチした場合

：ルート探索終了後に、全ルートを表示します。

### ■ **しない** をタッチした場合

：ルート探索終了後に、全ルートを表示しません。

## 設定ルートの色を選ぶ

- ① ルート色(**ピンク**／**緑** ボタン)を選択しタッチする。

：選んだ色が表示されます。



〔ルート案内画面の設定を変える〕

**お知らせ** 設定ルートの色は **ピンク**／**緑** のどちらかを選んだ場合も、有料道路は青色になります。