

音声案内の音量を調整するには

合流案内／踏み切り案内設定をかえるには

高速道路の合流地点に近くになるとお知らせする音声案内／踏み切り近くになるとお知らせする音声案内の設定を変えることができます。

- ① 手順 1、2 (F-29)に従って操作し、
合流案内／踏み切り案内の [常時] / [案内中] /
[しない] ボタンを選択してタッチする。

■ [常時] ボタンをタッチした場合

: ルートを設定していないときでも音声案内をします。

■ [案内中] ボタンをタッチした場合

: ルート案内中に音声案内をします。

■ [しない] ボタンをタッチした場合

: 音声案内を止めます。



- ② 現在地に戻る ボタンまたは 戻る ボタンをタッチする。