

5

自宅を登録する。

- 設定メニューと共に表示された位置で良い場合

① **自宅にする** をタッチする。



- 地図のみ表示された場合

① **+** (設定) をタッチする。

: 設定メニューを表示します。

② **自宅にする** をタッチする。

- 設定メニューが表示されている場合に、自宅の位置修正をする場合

① **×閉** または地図画面をタッチする。

: 設定メニューを閉じます。

② カーソル(—|—)を自宅に合わせる。

③ **+** (設定) をタッチする。

: 設定メニューを表示します。

④ **自宅にする** をタッチする。



微調整 ボタン
B-22

最も詳細な地図を選んでおくと、位置の修正位置の誤差が少なくなります。

: 登録地点編集画面に戻ります。登録した位置を確認したい場合は **自宅編集** をタッチし、**地図表示** をタッチすると地図が表示されます。(地図上には マークが表示されます。)

お知らせ

- 自動的にマークは になります。マークを変更したい場合は **B-21** をご覧ください。
- 登録地点の表示をしないに設定している場合は、地点を登録しても、地図上にマークは表示されません。**B-6**「基本表示の設定をする」F-6
- 登録した自宅は削除することができます。**B-22**「登録地点を削除する」E-22
- 登録した自宅の位置を変更するには、下記に従って操作してください。
 - ① E-22 手順 **1** ~ **3** に従って操作する。
 - ② B-28 手順 **3** ~ **5** に従って操作する。