

登録地点の地図を呼び出す

本機に登録している地点の地図を呼び出すことができます。

- 1** E-14手順**1**に従って操作し、**自宅編集** / **登録地点編集** を選択し、タッチする。

：自宅の情報画面 / 登録地点編集画面 / フォルダ選択画面が表示されます。

※ **自宅編集** をタッチした場合は、**下** 下記手順**3**へ進んでください。




- 2** 呼び出したい登録地点を選択し、タッチする。

：選択した地点の情報画面が表示されます。

※ フォルダ選択画面が表示された場合は、呼び出したい登録地点の入ったフォルダを選択してください。



- 3** **地図表示** をタッチする。



- 4** 現在地の地図画面に戻るときは、**現在地に戻る** をタッチする。

お知らせ 地図の呼び出しは、**下** 「登録地点から目的地を探す」C-20を参考に呼び出すこともできます。