

登録地点を削除する

1

E-14手順1に従って操作し、**自宅編集** / **登録地点編集** を選択し、タッチする。

：自宅の情報画面／登録地点編集画面／フォルダ選択画面が表示されます。

※ **自宅編集** をタッチした場合は、**☰** 下記手順3へ進んでください。



2

削除したい登録地点を選択し、タッチする。

：選択した地点の情報画面が表示されます。

■ 全削除する場合

① **全削除** をタッチする。

：全ての登録地点を削除してもいいかどうかの確認メッセージが表示されるので **はい** を選択すると、登録地点を削除し、地点編集画面に戻ります。




ここをタッチしても登録地点を削除することができます。

全削除
ボタン

3

削除 をタッチする。

：登録地点を削除してもいいかどうかの確認メッセージが表示されるので **はい** を選択すると、登録地点を削除し、地点編集画面に戻ります。



4

現在地の地図画面に戻るときは、**現在地に戻る** をタッチする。

お知らせ

- 地点を削除すると、地図上からマークが消え、登録した名称／TEL／メモ／マーク／アラームも全て消えてしまいます。一時的に、地図上からマークを消したい場合は、「基本表示の設定をする」F-6の「登録地点」のチェックマーク(✓)を外してください。(この場合は、全ての登録地点マークが、地図上から消えます。)
- カーソル(→)を登録地点マークに合わせ、**+**(設定)→**地点編集** をタッチして登録地点情報画面を表示させることもできます。