

GPS ログを使う

GPSログとは、移動した地点の位置情報を定期的に記録し、記録した位置情報をパソコン用地図アプリケーションや、インターネット地図サイトなどで表示することができます。

本機では、GPSログの記録をスタートすると、現在地の位置情報をGPSログファイルとして定期的に記録し、ユーザエリアに保存します。(最大30件)

※ユーザエリアに保存されたGPSログファイルは、KMLファイル*としてSDメモリーカードに書き出し、パソコンなどで利用することができます。

※記録したGPSログファイルの確認、削除、SDメモリーカードへの書き出しにつきましては
☞ 「ユーザエリアについて」M-20をご覧ください。

*印…主にGoogleEarth™などで使用されている位置情報ファイルです。

GPS ログをスタート/ストップする

1 **メニュー** → **情報** → **GPSログ** をタッチする。

☞ B-24

: GPSログ画面が表示されます。GPSファイルが保存されている場合は、記録された日時と記録件数が表示されます。



情報を
設定する
。

2 **スタート** をタッチする。

: メッセージが表示され、GPSログの記録が開始されます。

※GPSログの記録を止める場合は **ストップ** をタッチしてください。



3 現在地の地図画面に戻るときは、**現在地に戻る** をタッチする。

お知らせ

- GPS ログファイルは1件につき最大3日間記録できます。
- GPS ログの記録をストップして、再びGPSログの記録をスタートすると 新しいGPSログファイルが作成されます。ただし、GPSログ記録中に本機の電源を切った場合は、記録は一時中断されますが、再び電源を入れると前回と同じGPSログファイルに継続して記録されます。
- 記録開始日時から3日を超えると、新しいGPSログファイルが作成され、継続して記録します。
- GPS ログは最大30件記録できます。最大件数に達すると記録できなくなりますので、ユーザエリアから不要なGPS ログファイルを削除してください。
☞ 「ユーザエリアのファイルを削除する」M-23
- GPSログを記録中にユーザエリアを表示するとGPSログの記録をストップします。
☞ 「ユーザエリアについて」M-20
- GPSの電波受信状況によっては正しく測位しない場合があります。
☞ 「GPS衛星の電波受信と測位」A-17

〔SDメモリーカードから地点を登録する〕／〔GPSログを使う〕