


GPS ログを使う

GPS ログを設定する

GPS ログの記録間隔を設定します。

- 1** E-33手順 **1** に従って操作し、設定する記録間隔 (**5秒** / **10秒** / **30秒**) をタッチする。



- 2** 現在地の地図画面に戻るときは、**現在地に戻る** をタッチする。

お知らせ

- GPS ログを記録中は設定を変更できません。
- ルート探索など他の操作を行っている場合は、指定した記録間隔に正確に記録できないことがあります。