

ルート案内画面の設定をする

■ 盗難多発地点警告を設定する場合


① ▼ を2回タッチし、“盗難多発地点警告”を表示させ、警告設定(する / しない)を選択してタッチする。

する をタッチしたとき

：地図上に盗難多発地点(🚨)を表示します。

しない をタッチしたとき

：盗難多発地点を表示しません。



お知らせ

- 盗難多発地点は青森県、岩手県、宮城県、福島県、群馬県、埼玉県、千葉県、石川県、福井県、山梨県、長野県、岐阜県、静岡県、愛知県、三重県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県、島根県、岡山県、広島県、山口県、香川県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、鹿児島県、沖縄県に適用しています。
- 地図の縮尺スケールを100 m以下に設定した場合、盗難が多く発生している場所に🚨マークを表示します。
※盗難地点とありますが、🚨マークが表示されている場所ではなく、あくまでその周辺地域です。
- 盗難多発地点の🚨マークの表示は3段階で表示しています。最も盗難の危険が高い場合は赤色、次に盗難の危険が高い場合は黄色、盗難の危険が低い場合は青色で表示しています。(各府県によって基準は異なります。)
- 盗難多発地点または盗難多発地点付近(半径250 m以内)を目的地に設定した場合、ルート探索前にメッセージと音声でお知らせ後、ルート探索を開始します。目的地付近を走行すると“目的地付近で車上ねらい等が多発しています。ご注意ください。”というメッセージと音声でお知らせします。
- 3D地図では🚨マークの表示はされませんが、地図画面上に“車上ねらい多発地点”は表示されません。

📄 「地図表示(方位)を切り換える」B-18