


データ放送を利用する

映像や音声によるテレビ放送のほかに、便利な情報をお知らせするデータ放送があります。

1 画面をタッチし、**d** をタッチする。

：データ放送選択画面が表示されます。



2 項目 (▼ / ▲) をタッチして確認したいデータ放送を選択し、**決定** をタッチする。

※ 項目 (▼ / ▲) をタッチするとカーソルが、下または上に移動します。

：右画面にデータ放送が表示されます。



1つ前のコンテンツに戻る

① **取消** をタッチする。

：1つ前のコンテンツに戻ります。



テレビ(ワンセグ)画面に戻る

① **d** をタッチする。

：テレビ(ワンセグ)画面に戻ります。



お知らせ

- 受信チャンネルを変更したい場合、**次へ** をタッチし、**選局** (▼ / ▲) をタッチしてお好みのチャンネルに変更してください。
- 番組の内容によっては、**取消** をタッチしても戻らない場合があります。