

放送用メモリーを削除する

データ放送の内容にもよりますが、例えば天気予報のサービスでお客様の地域を登録する場合に放送用メモリーを使用することがあり、お客様が登録した地域を1放送局網系列に対して最大8放送局メモリーに保存することができます。

メモリー使用量が最大になった場合、メッセージが表示されますので、下記に従って放送用メモリーを削除してください。

テレビ視聴

〔起動画面の設定をする〕／〔放送用メモリーを削除する〕

1 画面をタッチし、**メニュー**をタッチする。

：テレビメニュー画面が表示されます。



2 **各種設定** → **放送用メモリー**をタッチする。

：放送用メモリー系列一覧画面が表示されます。



3 リストから削除したい系列の**詳細**をタッチする。

：選択した系列の放送局一覧画面が表示されます。



全削除
ボタン

■ **全ての系列データを削除する場合**

① **全削除**をタッチする。

：削除してもいいかどうかのメッセージが表示されるので**はい**をタッチし、再度メッセージが表示されるので**はい**をタッチすると、全ての系列データが削除されます。