

画像再生をする

SDメモリーカードに保存されている画像ファイル(JPEG)を本機で表示することができます。

本機は32 GBまでのSDHCメモリーカードに対応しています。[?]「SDメモリーカードについて」A-25

※SDメモリーメモリーカードの抜き差しは、必ず電源を切った状態で行ってください。

1 SDメモリーカードを差し込み、本機の電源を入れる。

[?]「SDメモリーカードを入れる／取り出す」A-28

[?]「**本機の電源を入れる**」B-8

2 画像再生モードにする。

[?]「NAVI／AV／Gアプリの切り換えについて」B-13

3 表示したい画像を選択しタッチする。

：選択した画像が表示されます。



お知らせ

再生中に車のエンジンを切る、本機の電源を切る、他のモードにするなどした場合に、次にエンジンや電源を入れたり画像再生モードに戻すと、前に再生していた画像が表示されます。