

ルート探索について……………B-42
 ルート表示中の画面について……………B-44
保証とアフターサービス……………M-70

マ

まっぶるコード(MGコード)
 コードから目的地を探す……………C-30
 まっぶるコード(MGコード)の更新した
 データを使用する……………C-31
 まっぶるコード(MGコード)の最新情報を
 入手する……………A-31
右画面に地図／情報を表示する……………B-37
目的地(経由地)を変更
 経由地の変更／削除……………D-14
目的地に設定する……………B-33
目的地を探す
 SDメモリーカードから……………C-26
 緯度・経度から……………C-28
 コードから(まっぶるコード(MGコード))……………C-30
 施設のジャンルから……………C-13
 施設の名前から……………C-9
 自宅周辺から……………C-2
 住所から……………C-4
 周辺にある施設から……………C-15
 地図から……………C-3
 電話番号から……………C-7
 登録地点から……………C-20
 目的地履歴の中から……………C-23
 郵便番号から……………C-25

ヤ

ユーザエリア
 GPSログファイルをSDメモリーカードに書き出す…M-21
 Gアプリファイルをユーザエリアにコピーする…M-22
 ユーザエリアについて……………M-20
 ユーザエリアの使用領域を見る……………M-20
 ユーザエリアのファイルを削除する……………M-23
 ユーザエリアを初期化(消去)する……………M-24

ラ

ランドマークの設定……………F-31
立体アイコン……………B-12
ルート案内設定
 ETCレーン……………F-25
 JCTビュー……………F-22
 オートデモスタート……………F-30

交差点拡大図……………F-23
 交差点情報……………F-24
 事故多発地点警告……………F-27
 自動再探索時アラーム……………F-29
 全ルートの表示……………F-20
 盗難多発地点警告……………F-26
 方面看板……………F-28
 目的地方位……………F-22
 リアル3D交差点……………F-29
 ルート色……………F-20
 ルート情報表示……………F-21
ルート探索条件の設定をする……………F-3
ルート変更
 経由地の追加……………D-11
 経由地の変更／削除……………D-14
 経由地／目的地など地点の入れ替え……………D-14
 出発地／目的地の変更……………D-9
ルート編集
 現在のルートを削除する……………D-21
 現在のルートを表示する……………D-19
 現在のルートを保存する……………D-21
 保存したルートを呼び出す／削除する……………D-22
 ルートを変更する……………D-9