

現在地を表示する

ナビゲーションの設定途中の画面やスクロール先の画面などから、現在地の地図を表示することができます。

1

現在地に戻る をタッチする。


：現在地の地図画面に戻ります。

(例)スクロール画面




(例)現在地表示画面




お知らせ 地図画面の表示内容につきましては、「地図画面の見かた」B-13を参考にご覧ください。

現在地の補正について

GPS受信表示が緑色の状態(GPS衛星電波を受信した状態)で、電波をさえぎる障害物がない見晴らしの良い場所を、一定速度でしばらく走行してください。現在地の位置が補正されます。



お知らせ 現在地(自車)マークの位置／方向をご自分で修正することもできます。現在地から目的地までのルート探索をする前には、必ず、実際の現在地を表示していることを確認してください。現在地(自車)マークの位置や方向がまちがっている場合は、修正した後、ルート探索をしてください。

「現在地(自車)マークの位置を設定する」F-14

※GPSを受信すると、受信した位置を表示します。