

■ 右画面にハイウェイ情報を表示する場合

① **ハイウェイモード** をタッチする。

：ルート探索をしてルート案内に従って有料道路／一部の無料ハイウェイ道路を走行時のみ、ルート情報を表示します。



お知らせ

*印…目的地、経由地、パーキングエリア(PA)、サービスエリア(SA)、インターチェンジ(IC)に到着するまでのおおよその所要時間が表示されます。
 ハイウェイモードはルート案内時とシミュレーション走行時に表示できます。ハイウェイモードは、ルート案内設定からでも表示させることができます。
 [P] 「ルート案内画面の設定をする」F-17

■ 右画面に地図を表示する場合

① **地図** をタッチする。

：右画面にも地図を表示することができます。



おぼえておきたい基本操作
 (右画面に地図／情報を表示する)

全画面表示に戻す

1 B-36手順**1**に従って操作し、**OFF** をタッチする。

：右画面の表示設定が解除されます。

