

緯度・経度から目的地を探す

見たい場所の緯度と経度を入力して地点を探し、目的地に設定することができます。

1 C-24手順 1 に従って操作し、

緯度経度 をタッチする。


：緯度・経度(日本測地系)入力画面が表示されます。



2 数字をタッチして緯度・経度(日本測地系)を入力し、**検索** をタッチする。

[P] 「数字の入力方法について」B-43

：周辺の地図が表示されます。



数字入力時、選ば
ない数字は暗くな
ります。

2 -1

2 -2

3 B-32手順 2、3 に従って操作する。

：目的地を設定し、ルート案内を開始します。

お知らせ

- 周辺の地図を見るには、**×閉** または地図画面をタッチして設定メニューを閉じてください。
※再度設定メニューを表示させるには **+** (設定) をタッチしてください。
[P] 「設定メニューについて」B-26
- 現在地の地図画面に戻るには、設定メニューを閉じ、**現在地に戻る** をタッチしてください。
※目的地を設定することなく、現在地の地図画面に戻ります。

お知らせ

- 入力した緯度と経度のデータが収録されていない場合は、地図は表示されず、メッセージが表示され入力画面に戻ります。
- 本機で表示している緯度・経度の座標数値は、日本測地系に基づくものとなっていますので、世界測地系に基づいた緯度・経度で検索すると異なる場所を表示する場合があります。