

# 現在のルートを表示する


設定したルート(出発地から目的地まで)を全画面に表示させて確認することができます。

1

メニュー → ルート → 全ルート表示 をタッチする。

【図】 B-23

: 全ルート画面が表示されます。



## お知らせ

- 地図表示が3D地図のときでも、全ルート表示は平面地図画面で表示されます。
- ルートの一部が画面内に入りきらない場合があります。
- 地図をスクロールして出発地から目的地までのルートを確認することができます。  
【図】 「地図スクロール(地図を動かす)」 B-19
- 現在のルートに有料道路がある場合は、その目的地までの合計料金も表示されます。ただし、一部の有料道路などで料金不明な場合は「---円」と表示されます。  
【図】 「料金表示について」 F-4
- ルート詳細情報画面では各区间ごとの料金を表示します。
- シミュレーション走行(【図】 D-19)、ルート情報(【図】 F-18)、音声案内(【図】 A-31)など、ルート案内走行を助ける様々な機能もあります。
- 設定ルートの色(黄色またはピンク色)を選ぶことができます。  
※どちらを選んだ場合も、有料道路は青色になります。  
【図】 「ルート案内画面の設定をする」 F-17