


登録地点の地図を呼び出す

本機に登録している地点の地図を呼び出すことができます。

- 1** E-16手順**1**に従って操作し、**自宅編集** / **登録地点編集** を選択して、**タッチ**する。

：自宅の情報画面 / 登録地点編集画面 / フォルダ選択画面が表示されます。

※ **自宅編集** をタッチした場合は、**下**記手順**4**へ進んでください。



- 2** 登録地点の表示方法を選択し、**タッチ**する。

※表示方法につきましては、**下**記C-24手順**3**または「登録地点の並び替えをする」C-26を参考にしてください。



情報を見る・設定する

- 3** 呼び出したい登録地点を選択し、**タッチ**する。


：選択した地点の情報画面が表示されます。

(例)登録順で表示



〔登録地点の順番を並び替える〕

- 4** **地図表示** を**タッチ**する。



- 5** 現在地の地図画面に戻るときは、**現在地に戻る** を**タッチ**する。

お知らせ 地図の呼び出しは、**下**記「登録地点から目的地を探す」C-24を参考に呼び出すこともできます。