

プリセット(保存)呼び出しをする

プリセット(保存)した放送局を呼び出すことができます。

1 E-47手順**1**に従って操作し、

周波数設定をタッチする。

：周波数設定画面が表示されます。



2 呼び出す周波数(プリセット選局)を選択して、タッチする。



85.8MHzが83.8MHzにか変わった



※プリセットを呼び出したときは、手動選局表示になります。

3 現在地の地図画面に戻るときは、**現在地に戻る**をタッチする。