

Web 地図更新の全体の流れ


1. 本機を使って、地図更新用SDカードを作成

- ☞ 「SDカードを入れる／取り出す」A-27
- ☞ 「(地図更新用SDカードを作成する)」F-41

2. 地図更新用SDカードをパソコンに挿入

- ☞ 「(パソコンでの操作について(地図データをダウンロードする))」F-42

初めて地図更新する場合は、Webサイトから地図更新アプリを入手します。



5. 地図更新を開始

- ☞ 「(地図データを使って本機の地図を更新する)」F-43

4. 地図データのいったSDカードを本機に挿入

- ☞ 「SDカードを入れる／取り出す」A-27

3. 地図更新アプリを使って地図データをダウンロード

各種設定をする

Web地図更新について

お願い

- 地図更新中は本機の電源を絶対に切らないでください。
- 地図更新は、家庭用電源(付属のACアダプター)を使用して行ってください。
- SDカードの抜き差しは、必ず電源を切った状態で行ってください。
- SDカードは規格に準じた推奨品をご使用の上、初めてSDカードを使用する際は本機で、SDカードのフォーマット(初期化)を行ってください。
- ☞ 「SDカードについて」A-24
- ☞ 「SDカードの初期化をする」G-15