

音声や字幕を切り換える

番組に複数の音声があるときや、字幕があるときに切り換えることができます。

- 1** 1-7手順**1**に従って操作し、**各種設定** → **音声・字幕** をタッチする。

：音声・字幕設定画面が表示されます。




- 2** 音声または字幕の設定をする。

■ **音声の設定をする場合**

音声設定(**音声1** / **音声2**、**主** / **副** / **主+副**)を選択し、タッチする。

： **戻る** をタッチして受信画面に戻ると、設定した音声に切り換わります。

お知らせ 複数音声放送と二重音声放送の場合に有効となります。




■ **字幕の設定をする場合**

字幕設定(**字幕1** / **字幕2**)を選択し、タッチする。

： **戻る** をタッチして受信画面に戻ると、設定した字幕が表示されます。

お知らせ 字幕がある番組の場合に有効となります。



字幕の表示を止めるときは **なし** をタッチしてください。

- 3** 設定を終わるには、**戻る** をタッチして、表示させたい画面まで戻る。