

# 録画予約を変更／消去する

1

1-7手順 **1** に従って操作し、

**録画予約** をタッチする。

：録画予約一覧画面が表示されます。



## ■ 録画予約を変更する場合


① 変更したいリストを選択し、変更する。

▶ **録画予約** 1-29手順 **3** を参考してください。



② **登録** をタッチする。

：メッセージが表示され、予約が完了すると変更した内容が録画予約リストに表示されます。



## ■ 録画予約を消去する場合

① 消去したいリストを選択し、

**消去** をタッチする。

：消去してもいいかどうかのメッセージが表示され、**はい** をタッチすると消去します。



テレビ視聴

「録画する」／「録画予約を変更／消去する」

2

設定を終わるには、**戻る** をタッチして表示させたい画面まで戻る。