

画像再生をする

SDカードに保存されている画像ファイル(JPEG)を本機に表示することができます。

本機は32GBまでのSDカードに対応しています。【**SDカードについて**】A-24

※SDカードの抜き差しは、必ず電源を切った状態で行ってください。

1 SDカードを差し込み、電源を入れる。

【**SDカードを入れる／取り出す**】A-27

【**本機の電源を入れる**】B-8

2 画像再生モードにする。

【**操作したいモードに切り換える**】G-10

画像送りまたは画像戻しをする

1 画面をタッチし、**◀**または**▶**をタッチする。

▶ タッチ：次の画像を表示します。

◀ タッチ：1つ前の画像を表示します。



画像を回転させる

1 画面をタッチし、**回転**をタッチする。

：表示中の画像を90度ずつ右方向に回転します。



画像再生

【表示部について】／【画像再生をする】