

# 画面消し設定をする

## 自動で画面を消す

画面を消すまでの時間設定をすることができます。

電池動作で使用中に設定した時間が経つと、自動で画面が消えます。

☞ 「動作の種類と制限について」B-4

※音楽再生/テレビ視聴(ワンセグ)/録画番組再生は、音声のみ聞くことができます。


**1** F-32手順**1**に従って操作し、**システム設定**をタッチする。

：システム設定画面が表示されます。



**2** **操作設定**をタッチする。

：操作設定画面が表示されます。



**3** 画面を消すまでの時間を設定する。

### ■ 画面を消すまでの時間を設定する場合

① **1分** / **3分** を選択し、タッチする。

：何も操作せず設定した時間が経つと本機の画面が暗くなります。

※再度、画面を表示させるには、

☞ 「再度、画面を表示する」L-9をご覧ください。

### ■ 画面消しをしない場合

① **しない** をタッチする。

