

# データを初期化(消去)する

本機に登録・設定された内容(登録地点、登録ルート、エコドライブ評価など)を初期化することができます。また、設定した内容のみを初期化することができます。

- 1** F-32手順**1**に従って操作し、**システム設定**をタッチする。

：システム設定画面が表示されます。



- 2** **初期化**をタッチする。

：初期化画面が表示されます。



- 3** ■ **登録・設定・保存した内容を初期化する場合**

- ① **出荷状態に戻す(全て)**をタッチする。

：初期化してもいいかどうかのメッセージが表示されるので**はい**を画面に従って選択します。

※設定した項目や、本機に登録した地点やルート、エコドライブ評価のデータなど全て初期化されます。



- **設定した内容を初期化する場合**

- ① **出荷状態に戻す(設定のみ)**をタッチする。

：初期化してもいいかどうかのメッセージが表示されるので**はい**を画面に従って選択します。

※設定した項目のみ初期化されます。

初期設定につきましては、「初期設定一覧」L-65をご覧ください。

## お願い

- 初期化中は他の操作(モードを切り換えたり車のキースイッチをOFFしたり電源を切ったり)をしないでください。  
他の操作をすると故障の原因となります。
- 初期化が終了したら、本機の電源を切るまたは車のキースイッチ(電源)を10秒以上OFFしてください。
- 他人に譲渡または処分などされる際は、お客様が入力された個人情報(登録地点の住所や電話番号など)、登録ルートなどの登録情報を必ず消去してください。

## お知らせ

初期化で“はい”を選択すると、お客様の登録情報は消去され、二度と復帰しません。