

故障かな？と思ったら

ちょっとした操作のミスや接続のミスで故障と間違えることがあります。

修理を依頼される前に、下記のようなチェックをしてください。それでもなお異常があるときは、使用を中止してお買い上げの販売店にご連絡ください。

基本的な操作関係

症 状	原 因	処 置	参考 ページ
電源が入らない。	電源コードの接続が不完全。 (電源コード使用の場合)	接続を確認してください。	取付 [配線用]
	車のシガーライターが汚れている。 または、さびている。(シガーライター コード(12V車対応)使用の場合)	車のシガーライターの汚れ、さびを 取り除いてください。	—
	電源が入っていない。	□ (電源) を約2秒押しで電源 を入れてください。	B-8
	● リチウムイオンバッテリーの充電が少 なくなっているか、完全に切れている。 ● 充電時間が足りない。	リチウムイオンバッテリーを充分に 充電してください。	A-21
	今までの累積使用時間などによって リチウムイオンバッテリーが劣化し ている。	リチウムイオンバッテリーの交換が 必要です。別売のリチウムイオンバ ッテリー(CA-PD8D/CA-PD7D)を 購入、または各地域の修理ご相談窓 口(L-70)にご相談ください。	9、 L-15
	リチウムイオンバッテリーの誤挿入 (表、裏が逆になっている、または、 上下が逆になっている)	リチウムイオンバッテリーを正しく 挿入してください。	L-15
リチウムイオンバッテリーを取り外 しまたは交換したとき、本機とリチ ウムイオンバッテリーの端子にゴミ などが付着している。	再度リチウムイオンバッテリーを取 り外し、本体側と電池側の端子にゴミ などが付着していないか確認してく ださい。ゴミなどが付着している場合 は、やわらかい布などで乾拭きして取 り除いたあとに装着してください。	—	
本機の電源が入って いる状態で、車また は電源コードから外 すと電源が切れる。	本機から電源コードを外しても、自 動的に電池には切り換わらないため。	再度リチウムイオンバッテリーで動作さ せるには、いったん□ (電源) を約 2秒押しで切り、再度□ (電源) を約2秒押しで電源を入れてください。	A-20
高温時に画面が暗く なる。	液晶(内部照明装置(バックライト)) の保護のため。	故障ではありません。本体の温度が 下がると元に戻ります。	—
映像が出ない。	明るさ調整が暗い方いっぱいになっ ている。	明るさを調整してください。	L-2
	画面消しになっている。	□ (電源) を押して映像を表示 してください。	L-8
本機に登録されてい た情報(登録地点な ど)が消失している。	● 本機の使用をあやまった ● ノイズの影響を受けた ● 修理を依頼した などにより本機に保存した内容が消 失する場合があります。	消失したデータについては補償でき ません。	—