

NAVIメニュー画面について

走行中操作できないボタンは暗くなり、選択できません。

ナビゲーションでは、各項目を選択してさまざまな操作を行います。

メニュー画面 / 設定メニューを表示させる

ナビゲーションの操作のほとんどは、メニューを使って行います。本機をお使いいただく上で、大切な基本操作ですので、ぜひ、マスターしてください。

1 メニュー をタッチする。

：メニュー画面が表示されます。

(例) 現在地表示画面



メニュー画面



トップメニュー クイックメニュー

☞ 「クイックメニューについて」 B-24

お知らせ


地図画面より **メニュー** をタッチしてメニュー画面を表示させた場合、車動作の状態車で走行中、または車に別売のパーキングブレーキ接続ケーブルを接続した状態でパーキングブレーキをかけていないとメッセージが表示され、多くの項目が選択できません。

地図スクロール時(☞ B-18)に設定メニューを表示させる

1 地図をスクロールさせ、**+** (設定) をタッチする。

：設定メニューが表示されます。

※設定メニューに表示されるボタンにつきましては、☞ 「設定メニューについて」 B-25 をご覧ください。



設定メニュー

☞ 「設定メニューについて」 B-25