

3

削除 をタッチする。

: 選択した評価履歴を削除してもいいかどうかの確認メッセージが表示されるので **はい** をタッチすると履歴を削除し、評価履歴画面に戻ります。

(例)エコドライブ情報画面



4

現在地の地図画面に戻るときは、**現在地に戻る** をタッチする。

グラフ表示で見る

1


E-4手順 **1** に従って操作し、**グラフ** をタッチする。

: グラフ画面が表示されます。
評価グラフは最大30件まで表示されます。

(例)エコドライブ情報画面



(例)エコドライブ評価グラフ



情報を
設定する
見る。

「エコドライブ情報について」

2

現在地の地図画面に戻るときは、**現在地に戻る** をタッチする。