



お知らせ

- エコドライブ情報は、実際の走行状態を表すものではありません。
- アニメーション、走行速度・加速度インジケーターの場合、評価レベルによって葉の色(緑=優良、黄=注意、赤=要注意)が変化します。
- のみ表示している場合、メッセージは表示しません。走行中に各評価レベルの設定値を超えたときに音声と効果音でお知らせします。
- GPSが受信されていない、または、家庭動作/電池動作で使用している場合は評価することはできません。

 「動作の種類と制限について」B-4

- 評価は1日単位で保存します。
- 評価履歴のデータはCSV形式のファイルで保存されます。SDメモリーカードに保存したデータは本機で確認することはできません。確認するには、パソコンにSDメモリーカードリーダー/ライターが接続されていて、CSV形式のファイルが表示可能なソフトがインストールされている必要があります。

- ① パソコンを起動させ、SDメモリーカードリーダー/ライターにSDメモリーカードを差し込む。
- ② ECODRIVE¥HISTORY¥ XXXXXXXX.CSV ファイルをCSV形式表示対応ソフトウェアで開く。
※ XXXXXXXXには保存した評価履歴の日付け(数字)が入ります。

例) 2012年6月8日の評価履歴をSDメモリーカードに保存した場合のファイル名は、
20120608.CSVになります。

2012年6月8日から2012年6月20日までの履歴を一括保存した場合のファイル名は、
20120608_20120620.CSVになります。

：データが表示されます。

- E-5手順 **2** でエコドライブ評価を開始した場合、走行中に各評価レベルの設定値を超えたときに音声とメッセージ表示でお知らせします。
※ エコドライブ情報を表示しているときに、音声とメッセージ表示します。

