

# プリセット(保存)呼び出しをする

プリセット(保存)した放送局を呼び出すことができます。

- 1 E-47手順 1 に従って操作し、**周波数設定** をタッチする。  
：周波数設定画面が表示されます。



- 2 呼び出す周波数(プリセット選局)を選択して、タッチする。



85.8 MHzが83.8 MHzにかわった



※プリセットを呼び出したときは、手動選局表示になります。

- 3 現在地の地図画面に戻るときは、**現在地に戻る** をタッチする。