


3D地図の角度を調整する

メイン画面、右画面で3D地図表示時に、地図を見下ろす角度を高く設定すると、道路を上空から見下ろす感じで地図が表示され、低く設定すると、道路を水平方向から見る感じで地図が表示されます。



1 F-6手順 **1** に従って操作し、**地図の設定** または **右画面設定** を選択し、タッチする。


：地図の設定画面または右画面の設定画面が表示されます。




2 **地図モード** をタッチする。



3  /  をタッチして調整する。


 : 角度を下げます。

 : 角度を上げます。


タッチすると角度が下がる。

タッチすると角度が上がる。

見下ろし角度が低いとき



見下ろし角度が高いとき



各種設定
をする

(地図表示の設定をする)

4 現在地の地図画面に戻るときは、**現在地に戻る** をタッチする。