

4

設定を終わるには、**戻る** をタッチして表示させたい画面まで戻る。

お知らせ

- ▲ / ▼ をタッチしてリストのページ戻し / ページ送り表示します。
- 消去中は、電源を切ったり車のキースイッチを OFF にしないでください。
- 放送用メモリーを操作する画面では、受信動作や選局(手動選局、自動選局、中継・系列局サーチ)を停止します。受信する画面に戻ると、最後に視聴していた放送局の選局を再開します。