

画像再生をする

SDメモリーカードに保存されている画像ファイル(JPEG)を本機に表示することができます。

本機は32 GBまでのSDHCメモリーカードに対応しています。

☞ 「SDメモリーカードについて」A-25

※ SDメモリーカードの抜き差しは、必ず電源を切った状態で行ってください。

1 SDメモリーカードを差し込み、電源を入れる。

☞ 「SDメモリーカードを入れる／取り出す」A-28

☞ 「**本機の電源を入れる**」B-7

2 画像再生モードにする。

☞ 「**操作したいモードに切り換える**」G-9

画像送りまたは画像戻しをする

1 画面をタッチし、**◀◀**または**▶▶**をタッチする。

▶▶ タッチ：次の画像を表示します。

◀◀ タッチ：1つ前の画像を表示します。



画像を回転させる

1 画面をタッチし、**回転**をタッチする。

：表示中の画像を90°ずつ右方向に回転します。

