

# カーソル表示を変える

選択中のボタンの枠を点滅にする／点灯にするを選ぶことができます。


- 1** F-32手順**1**に従って操作し、**システム設定**をタッチする。

：システム設定画面が表示されます。



- 2** **操作設定**をタッチする。

：操作設定画面が表示されます。



- 3** カーソル表示を設定する。

- カーソル表示を点滅させる場合

① **点滅**をタッチする。

- カーソル表示を点灯させる場合

① **点灯**をタッチする。



- 4** 現在地の地図画面に戻るときは、**現在地に戻る**をタッチする。

**お知らせ** カーソルの点滅／点灯設定は、テレビ視聴モード・録画番組再生モードには対応していません。

〔キー操作音の設定をする〕

共 通

〔カーソル表示を変える〕