

目的地/経路地/メニュー項目などが選択または設定できない

症 状	原 因	処 置	参考 ページ
再探索時、経路地を探索しない。	すでに経路地を通過した、または通過したと判断した。	通過した経路地を再び経由したい場合は、再度ルート設定を行ってください。	D-11
ルート情報が表示されない。	ルート探索を行っていない。	目的地を設定し、ルート探索を行ってください。	D-4
	“ルート案内”が停止になっている。	“ルート案内”を開始してください。	B-24、 D-17
ルート探索後、有料道路出入口付近を通過しても、案内記号が表示されない。	自車マークが探索されたルート上を走行していない。(案内記号は、探索されたルート内容に関係があるマークのみを表示)	探索されたルート上を走行してください。	—
自動再探索ができない。	細街路* (灰色の道路) を走行している。 または自動再探索しない設定になっている。	探索対象道路を走行してください。 または手動で再度探索をやりなおしてください。ただし、このときは全ルート探索を行います。	D-15、 F-3
経路地が設定できない。	すでに経路地を5カ所設定している。	経路地は5カ所以上設定することはできません。数回に分けて探索を行ってください。	—

※印…細街路とは道幅5.5m未満の道路のことをいいます。

音声案内関係

症 状	原 因	処 置	参考 ページ
音声案内しない。	探索されたルートを外れている。	探索されたルートに戻るか、再度ルート探索を行ってください。	D-4、 D-15
	“ルート案内”が停止になっている。	“ルート案内”を開始してください。	B-24、 D-17
	消音 をタッチして音声を出なくしている。	消音 をタッチして解除してください。	F-29
ヘッドホンから音がでない。	走行中にヘッドホンを使用している。	車を安全な場所に止め、パーキングブレーキをかけた状態でご使用ください。別売のパーキングブレーキ接続ケーブルを使用している場合は、パーキングブレーキ接続ケーブルが正しく接続しているか確認してください。	B-6
実際の道路と案内が異なる。	音声案内の内容は右左折する方向、他の道路との接続形態などにより異なった内容になる場合があります。	実際の交通ルールに従って走行してください。	—