

地図の操作

地図を拡大／縮小する

1 地図画面で、**広域** / **詳細** をタッチして地図を拡大または縮小する。



タッチしつづけるとズームイン/アウトします。



タッチすると選択したスケールが表示されます。

お知らせ

- 地図は、以下のスケールで表示されます。(詳5m～詳50mは市街地図が表示されます。)
詳5m / 詳12m / 詳25m / 詳50m / 50m / 100m / 200m / 500m / 1km / 2.5km / 5km / 10km / 25km / 100km / 250km
- 指定の縮尺の地図がないときはメッセージが表示され、選ばれた縮尺より広域な地図を表示します。
[📍] 「市街地図(詳5m / 詳12m / 詳25m / 詳50mスケール)の収録エリア」L-10

テナント情報について

市街地図表示時に地図をスクロールし、ビルなどの施設にカーソル(→)を合わせて、設定メニューの**テナント情報**をタッチするとテナント情報を確認することができます。

[📍] 「**地図スクロール(地図を動かす)**」B-7

[📍] 「**設定メニューを表示する**」B-12

※ **テナント情報** は「家形」を表示する設定にしている場合に表示されます。[📍] 「**地図基本表示の設定をする**」G-10

※ データが収録されていない施設では表示されません。

現在地	目的	テナント情報	戻る
東京都庁第一本庁舎		48階	
東京都 病院経営本部 サーチ推進部 懇...		F39	
東京都 病院経営本部 経営企画部 総務課		F38	
中央卸売市場 管理部総務課		F37	
335階	東京都 中央卸売市場 事業部 業務課	F36	
▼	首都大学東京(公立大学法人)経営企画室	F35	

地図表示(方位)を切り換える

地図画面の表示を“進行方向を上”、“3D地図”、“北方向を上”に切り換えます。

1 をタッチする。

※ タッチするたびに方位表示と画面が切り換わります。

進行方向を上(平面地図)

進行方向が常に上になるように、走行に合わせて地図が回転します。



3D地図

進行方向は常に画面の上方向になります。



北方向を上(平面地図)

北方向を上固定できます。

