

ecoドライブにチャレンジ

ステップ1：初級・上級に関係なくB以上の評価を連続7回達成すると、翌日以降、本機の電源を入れたときに1コ目のプレゼントカーマークが使用できるようになります。

ステップ2：ステップ1達成後に初級・上級に関係なくB以上の評価を連続10回達成すると、翌日以降、本機の電源を入れたときに2コ目のプレゼントカーマークが使用できるようになります。


ステップ3：ステップ2達成後に上級でB以上の評価を連続10回達成すると、翌日以降、本機の電源を入れたときに3コ目のプレゼントカーマークが使用できるようになります。

お知らせ

カーマークが追加されると、評価の連続回数カウントはリセットされます。

※本機を初期化した場合、評価の連続回数カウントと追加されたカーマークは出荷状態に戻ります。

(例) 1コ目のカーマークが追加されたあと、2コ目のカーマークを追加するには、さらに10回連続でB以上の評価を獲得しないとカーマークは追加されません。



GPS情報について

現在地の緯度・経度、現在受信中のGPS衛星の数などの表示を行います。

「クイックGPSについて」A-17

1

メニュー → 情報 → GPS情報 をタッチする。

: GPS情報画面が表示されます。



みちびきマーク

準天頂衛星システム「みちびき」受信時におおよその位置と受信状態を表示します。

青色：受信していません。

緑色：受信しています。

※みちびきを利用する場合は、みちびきの設定を行ってください。

「みちびきの設定をする」F-13