

地図の表示をカスタマイズする

地図の表示に関する設定を行うことができます。

項目	内容	参照ページ	
地図基本表示	情報バー／地図画面に表示する項目を設定することができます。	G-10	
地図の設定	昼夜切換 ／地図の色	昼夜切換(昼／夜／時間連動)または地図の色を選択できます。	G-11
	地図拡大表示の 設定	地図や地図上の文字などを2倍に拡大して表示することができます。	G-12
	文字表示の設定	メイン画面の名称の文字サイズ／吹き出し表示を選べます。	G-12
	地図モード	メイン画面の地図表示の設定を変えることができます。	G-13
自転車位置修正	現在地(自転車)マークの位置／方向が、実際の自転車位置／方向とずれた場合、修正できます。 ※現在地(自転車)マークは、GPS衛星電波を受信した状態で、電波をさえぎる障害物がない見晴らしの良い場所を、一定速度でしばらく走行すると自動的に補正されます。	G-13	
右画面設定	右画面に地図表示	全画面表示から右画面地図表示に換えることができます。	G-11
	文字表示の設定	右画面の名称の文字サイズ／吹き出し表示を選べます。	G-12
	地図モード	右画面の地図表示の設定を変えることができます。	G-13
カーマーク選択	現在地(自転車)マークの種類を選ぶことができます。	G-14	

地図基本表示の設定をする

1

メニュー → 設定 → 地図カスタマイズ → 地図基本表示 をタッチする。

：地図基本表示画面が表示されます。

2

表示させたい項目をタッチし、(✓)をつける。

：地図または情報バーに表示されます。

※(✓)を消すには、(✓)のついている項目をタッチします。

※道路名に(✓)をつけると、現在地(自転車)マークが道路上にあるときのみ、道路名が情報バーに表示されます。道路名の(✓)を消す、または現在地(自転車)マークが道路以外にあるときは、周辺の住所が情報バーに表示されます。

