

Gアプリについて

Gアプリとは本機をより便利・快適に使っていただくためのソフトです。
最新のGアプリを当社サイトよりパソコンなどでダウンロードしてご利用ください。
Gアプリのダウンロードや、操作方法などの詳細については、下記のWebサイトをご覧ください。
<http://panasonic.jp/car/navi/Gorilla/>

お願い Gアプリを入手する前にユーザー登録をしてください。ユーザー登録のURLについては、
[音]「おでかけ旅ガイド」B-19をご覧ください。

(例)Gアプリ一覧画面



(例)Gアプリ画面(計算機)



① **現在地 ボタン**

現在地の地図画面を表示します。

② **Gアプリ一覧表示**

Gアプリが表示されます。1つのページに8個表示し、最大40個まで表示することができます。
※SDメモリーカードに40個以上のGアプリを保存している場合は、メディアに書き込まれた順に40個までしか表示されません。

③ **AV ボタン**

AV選択画面を表示します。[音] H-6

④ **◀ / ▶ ボタン**

Gアプリが9個以上保存されているときにタッチすると表示を切り換えます。

⑤ **メディア切替 ボタン**

再生メディアを切り換えます。
(SDメモリーカード / My ストッカー)
[音] (点灯)…SDメモリーカードを選択中
[音] (点灯)…My ストッカーを選択中

⑥ **Gアプリ選択 ボタン**

Gアプリ一覧画面に戻ります。
※Gアプリによってはボタンの形状や位置、ボタン名称などが異なる場合があります。

お知らせ

- 本機を車動作で使う場合、安全上の配慮から走行中はGアプリを操作することができません。
[音]「走行中の操作制限について」A-27
- ルート案内中にGアプリを起動した場合は、ルート案内を停止します。
- Gアプリによっては画像が粗く見えるものもあります。

ファイル名について

ダウンロードしたGアプリのファイル名や拡張子を変更すると、本機で認識できなくなり動作しません。Gアプリファイルとして認識するファイル拡張子は「sap(SAP)」「sad(SAD)」のみです。
※「sad(SAD)」ファイルを動作させるには、対応した「sap(SAP)」ファイルが必要です。

制限事項について

最大ディレクトリ階層	16階層
SDメモリーカード内で本機が認識できる最大ファイル数	40個