

# Myストッカーを初期化する

Myストッカーへコピーした全てのファイルを一括して消去(初期化)することができます。  
消去したファイルは二度と復帰しません。

**1** Myストッカーモードにし、  
**初期化** → **はい** → **はい** → **OK** をタッチする。

☰ 「操作したいAVモードに切り換える」H-6

：Myストッカーが初期化されます。



**お願い** 初期化中に本機の電源を切る、車動作時に車のキースイッチをOFFにする、付属のシガーライターコード(12 V車対応)または別売のACアダプターを抜くなどの行為は絶対に行わないでください。故障の原因となります。