

## 使用上のお願い

### ● 受信妨害について

- 本機は強い電波を送受信する機器(ETC車載器、DSRC車載器、無線機、レーダー探知機など)からなるべく離れた場所に取り付けてください。  
また、携帯電話は、なるべく本機から離してご使用ください。  
これらの機器の近くで本機を使用すると、下記のようなことが起こる場合があります。
  - ・ 本機の映像や音声が乱れる
  - ・ 現在地を正しく表示できない
  - ・ テレビが受信しづらくなる
  - ・ 本機の近くで使用している機器(上記など)が正常に動作しない
- 動作中のテレビ、ラジオ、パソコンなどの近くで、本機を使用しないでください。  
本機のワンセグやGPSの受信状態が悪くなったり、テレビ、ラジオなどの受信状態が悪くなる場合があります。

### 音のエチケット

楽しい音楽も時と場所によっては気になるものです。

特に静かな夜間には窓を閉めたり、ヘッドホンをご使用になるのもひとつの方法です。



音のエチケット  
シンボルマーク

### ● 設置場所について

- 本機の内部に熱がこもるため、ふとんやじゅうたん、カーペット、座布団など熱をにがしにくいものの上に置いて長時間使用しないでください。
- キャビネットやパネル面の塗料がはがれるため、ウレタン系シートやゴム系シート、ビニール製品などを長時間接触させたままにしないでください。

### ● ご使用にならないときは

- 極度な高温・低温になる場所に放置しないでください。  
夏季の閉め切った車内、長時間直射日光や暖房器具の熱が直接あたるところ、極端な低温になるところに放置すると、変形・変色・故障の原因になります。
- 使用しないときは、常温の場所に保管してください。

### ● 持ち運ぶとき／収納するときは

- 液晶ディスプレイ面を持たないでください。
- 地デジ用ツインロッドアンテナは収納し、接続している機器やコード類などを取り外してください。
- 本体を使用しないときは、必ず電源を切ってください。
- 液晶ディスプレイ破損を防止するため、下記の点に気を付けてください。
  - ・ かばんの底など、無理な力が加わるところに入れない
  - ・ ストラップなどのアクセサリや鍵などの金属や硬いものがあたらないようにする