

現在地表示について

- 本機では、GPS衛星からの電波をGPSアンテナ内蔵部で受信することによって、現在地を測位します。
実際の現在地を表示してルート案内をするためには、必ず見晴らしの良い屋外の電波をさえぎる障害物のない場所でGPS衛星の電波を受信してください。
☞ 「GPS衛星の電波受信と測位」A-16
☞ 「現在地を表示する」B-12
- “GPS”の文字色と方位表示の背景の色で、現在の測位の状態がわかります。“GPS”の文字色が灰色で、方位表示の背景色が黒色の場合は、☞ 「GPS衛星の電波受信と測位」A-16に従って、電波を受信してください。☞ 「**GPSの受信状態について**」A-16
- お買い上げ後、一度も現在地の測位ができていない場合は、東京駅付近を表示します。

