

文字の入力方法について

■ ルーレットを選択している場合

- ひらがなと漢字を入力するとき

例) メモに「店」と入力する場合

1. ま をタッチする。

: 「ま」行に準ずる文字一覧が表示されます。

2. み をタッチする。

: 画面上部に「み」があらわれます。

3. さ をタッチする。

: 「さ」行に準ずる文字一覧が表示されます。

4. せ をタッチする。

: 画面上部に「せ」があらわれます。

5. 変換 をタッチする。

: 変換候補画面が表示されます。

◀ / ▶ をタッチしてカーソルの位置を変えることができます。

(例)ルーレット入力画面

小文字を入力したい場合

小文字 をタッチする。

: パレットが選択可能な文字のみ小文字に変わります。

※タッチするたびに **小文字** ↔

大文字 と切り替わります。



お知らせ

- 上記入力画面は登録地点情報画面の名称またはメモ (E-20) を登録する場合の入力画面です。目的地の50音検索 (C-10)、ジャンル名入力 (C-15)、地名50音検索 (C-6、C-33) をする場合、表示されるボタンが異なります。
- 入力画面によっては、ひらがなのみの入力となる場合があります。
- 漢字変換しない場合は **無変換** をタッチしてください。
- ◀ / ▶ をタッチして変換する文字の範囲を選択することができます。選択されている文字は緑の帯で表示されます。
- **SP** タッチで1文字分のスペースを空けます。

6. 変換したい漢字をタッチする。

お知らせ

×閉 をタッチすると変換候補画面を閉じることができます。

B-39参照

