

10

地図または詳細情報を見る。

☑ 操作方法につきましては、C-13を参考にしてください。



11

現在地の地図画面に戻るときは、**現在地に戻る** をタッチする。

目的地

〔周辺にある施設から地点を探す〕

お知らせ 選択した施設を訂正したい場合は、**戻る** をタッチして、訂正したいリストまで戻してください。