

## 登録地点で地点を探す

- ② フォルダ(フォルダ指定なし ~ フォルダ 100)を選択し、タッチする。

: フォルダに登録した地点リストが表示されます。



**お知らせ** 登録地点をフォルダ指定していない場合は、**フォルダ指定なし**のみ選択できます。  
※登録されているフォルダのみ選択することができます。  
登録地点のフォルダ指定につきましては、[「登録地点の編集/見る」E-19](#)をご覧ください。

## 4

リストから登録地点を選択し、タッチする。

: 周辺の地図画面が表示されます。

※ **×閉** または地図画面をタッチして設定メニューを閉じることもできます。

※再度設定メニューを表示させるには、**+** (設定)をタッチしてください。

[「クイック機能について」B-21](#)

## 5

現在地の地図画面に戻るときは、**現在地に戻る**をタッチする。

### お知らせ

- この機能を使うには、あらかじめ地点を登録しておく必要があります。  
[「地点を登録する」B-24](#)
- 登録地点リスト画面の初期設定は「全表示」です。
- [「C-27手順 3」](#)で**フォルダ**を選択し、フォルダ選択画面に切り替えた場合、登録地点編集画面([「E-19」](#))の表示方法もフォルダ選択画面になります。
- フォルダ名は、フォルダ名編集画面から変更することができます。
  - ※**フォルダ指定なし**はフォルダ名を変更することはできません。  
[「フォルダ名を編集する」E-23](#)