

登録地点の並び替えをする

登録地点検索リストに表示される地点の並び順を替えることができます。

1

C-27手順 1、2 に従って操作し、

登録順 をタッチする。

：リストに表示されている並び順が替わります。

※タッチするたびに **登録順** ↔ **マーク順** と切り替わります。表示したい順を選択してください。

※表示されているボタン名が現在の並び順を示します。

登録順 ……地点が登録された順(古いものから)に表示します。

マーク順 …… 📍 マークを番号順に並び替えます。

また、同じマークのもの同士をまとめて表示します。

■ 📍 マークに番号をつける場合

① **番号** をタッチしてボタンを点灯させる。

：地図上の 📍 マークにも番号が表示されます。

※番号は 📍 マーク(赤色)のみに表示されます。

番号は自動的に割り振られます。登録地点の順番を並び替えると、📍 マーク(赤色)の番号も変わります。

📄 「登録地点の順番を並び替える」E-24

(例) 登録順で表示



(例) 番号順で表示



目的地

「登録地点で地点を探す」

お知らせ

番号は地点を登録した順に割り振られます。登録地点を削除した場合、次に登録されている地点の番号はくり上がります。

2

現在地の地図画面に戻るときは、**現在地に戻る** をタッチする。