

GPS 情報を見る

現在地の緯度・経度、現在受信中のGPS衛星の数、現在の日付・時刻を表示することができます。

1

メニュー → 情報 → **GPS情報** をタッチする。

図 B-19

: GPS 情報画面が表示されます。



(例)GPS 情報画面



※ GPS 衛星の数には、電波を受信できているものの他に、予測データからGPS衛星の位置を推測できているもの、測位に使用できないものも含まれています。

測位に使用できる電波を受信しているGPS衛星あるいは、予測データから位置が推測できているGPS衛星が3個以上ないと緯度と経度は表示されません。(現在地の測位ができません。)

2

現在地の地図画面に戻るときは、**現在地に戻る** をタッチする。

お知らせ 現在の時刻は、GPS衛星の電波を受信していても、1秒程度の誤差はあります。電波を受信していないときは、誤差はより大きくなります。